

¿Cómo cambiar la contraseña?

En este tutorial voy a explicar como podéis cambiar de forma rápida y sencilla la contraseña de acceso al router. Recordad que es muy importante que lo hagáis porque de este modo evitáis en parte que alguien pueda acceder a vuestro router desde el exterior utilizando contraseñas genéricas.

Para comenzar es importante que conozcamos la puerta de enlace para acceder al router. Si tienes Windows XP dirígete a inicio / ejecutar / cmd y una vez en allí, ejecutar el comando **IPCONFIG**

Si tienes Windows 98 dirígete a inicio / ejecutar / **winipcfg** Cuando te salga la pantalla de red, elige tu tarjeta de red, ya que por defecto aparece PPP adapter, y allí encontrarás los datos necesarios.

Una vez que sabemos la puerta de enlace vamos al navegador y ponemos la dirección. Supongamos que es **http://192.168.2.1** Seguidamente escribimos el password que por defecto será **1234admin**

Una vez dentro de la web de configuración del router elegimos el tipo de conexión:



Ahora Hacemos clic en **utilidades > Configuración del sistema** y ahora podremos cambiar la contraseña del router.



No olvidéis pulsar en **aplicar cambios** para que la configuración se guarde. ¡Apuntad la clave! no sea que la olvidéis y tengáis que resetear el router y configurarlo de nuevo.

Agradecimiento: **Gracias DoIGuldur por facilitarme las imágenes del router**

Realizado por adminmtd para ADSLZone.net. Prohibida cualquier reproducción total o parcial sin previo

consentimiento del autor.